

Biovac FD 20 N GRP

För större och fler behov

4
hushåll

Biovac FD 20 N GRP är ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Anläggningen består av en 17,6 m³ tank i glasfiberarmerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Extra behållare för flockningsmedel i mellersta halsen då detta krävs för högre åtgång.

Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade i styrbox ovanför markytan vid reningsverket.

Den beprövade SBR-tekniken ger driftsäker reningsprocess och en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



Biovac minireningsverk ger bara fördelar:

- ✓ **Marknadsledande inom avlopp**
- ✓ **Godkänt enligt EN 12566-3**
- ✓ **Utveckling och tillverkning i Norden**
- ✓ **Uppfyller krav på högt miljöskydd**
- ✓ **Låga driftskostnader**
- ✓ **Lång livslängd - hög driftsäkerhet**
- ✓ **Minimalt underhåll**
- ✓ **Rikstäckande serviceorganisation**



BIOVAC FD 20 N GRP

Diameter	2 000 mm
Längd/höjd	4 900 mm/2 650 mm
Centr. inlopp/utlopp avstånd fr. tankens topp	710 mm/810 mm
Centr. inlopp/utlopp avstånd fr. tankens botten	1 850 mm/1 750 mm
Diameter inlopp/utlopp	110 mm/ 110 mm
Diameter hals	600 mm/600 mm/800 mm
Vikt	690 kg
Matarpump	Flygt DXM
Blåsmaskin	2xHP-200 230V
PLC	Allen Bradley
Kapacitet	4 000 liter per dygn
Elförbrukning	3,0-4,0 kWh per dygn
Antal p.e	20
Effektivt slamlager	6 500 liter

Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se


Avlopp för hela livet